


www.feuertopf.eu

Bedienungsanleitung

OPUSbig / OPUSmall

Art. Nr.: FT150 / FT140



1 Allgemeines

Hallo Gartenfreundin, Hallo Gartenfreund,

vielen Dank, dass Du eine Feuerstelle von **www.feuertopf.eu** gekauft hast. Damit Du lange Freude an diesem Produkt hast, solltest Du die Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise vorher sorgfältig gelesen und verstanden haben.

Die hier vorliegende Bedienungsanleitung ist mit größter Sorgfalt angefertigt und macht Dich mit dem sicheren Betrieb dieser Feuerstelle vertraut.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln.

Beachte die im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

Durch diese Bedienungsanleitung geben wir Dir zweckdienliche Anweisungen, die ein sicherheits- und sachgerechtes Benutzen gewährleistet.

Bevor Du das Gerät benutzt!

Bitte prüfe, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wende Dich bitte direkt an uns.

Sollte dies der Fall sein, benutze den Artikel nicht, sondern benachrichtigen uns

Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

ACHTUNG



Lesen vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Die Bedienungsanleitung unserer Produkte findest Du unter www.feuertopf.eu! Drucke diese für späteres Nachschlagen aus und bewahren diese auf!

2 Lieferumfang

4 Seitenwände, 4 Ecken, 1 Boden (bestehend aus 2 Einzelteilen), Befestigungsmaterial.

Technische Daten:

Produkt:	Feuerstelle
Benennung:	OPUSbig
Art. Nr.:	FT150
Gewicht [kg]:	ca. 20k
Abmessungen B x T x H [cm]:	ca. 50x50x40
Benennung:	OPUSmall
Art. Nr.:	FT140
Gewicht [kg]:	ca. 25k
Abmessungen B x T x H [cm]:	ca. 40x40x80

3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Feuerstelle dient zum Abbrennen von Brennholz oder Holzkohle und kann als Holzkohlengrill zum Erhitzen, Garen und Grillen von Speisen verwendet werden.

Die Feuerstelle ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und nur zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt.

Verwende den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine unzulässigen Eingriffe vornehmen. Bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an dem Feuertopf diesen nicht mehr verwenden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

4 Symbolerklärung

ZU DEINER SICHERHEIT

Folgende Symbole und Hinweise warnen vor möglichen Personen- oder Sachschäden oder geben dir Arbeitshilfen. Bitte beachte die Bedeutung folgender Symbol- und Hinweiserklärungen. Sie sind in Gefahrenstufen unterteilt:



Hohes Risiko!
Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.



Mittleres Risiko!
Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.



Geringes Risiko!
Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.



Warnung vor **Handverletzung**



Warnung vor heißen Oberflächen



Warnung vor spitzem Gegenstand



Erste Hilfe



Feuerlöscher



Mit Wasser löschen verboten



Geeignete Schutzhandschuhe tragen

5 Sicherheitshinweise

Brandgefahr!



Die glühende Holzkohle oder Holzstücke und Teile der Feuerstelle werden während des Betriebs sehr heiß und können Brände entfachen.

Schutzmaßnahmen:



- Grundsätzlich einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereithalten und auf den Fall eines Unfalls oder Feuers vorbereitet sein.
- Die Feuerstelle ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet.
- Feuer im Wald ist strengstens untersagt! Die Feuerstelle in der Natur nur auf den ausgewiesenen Plätzen verwenden.
- Dies ist keine Tischfeuerstelle. Stelle die Feuerstelle NICHT auf einen Tisch.
- Verwende die Feuerstelle NICHT bei starkem Wind.
- Die Feuerstelle auf eine ebene, waagerechte, sichere, hitzeunempfindliche und saubere Oberfläche stellen. Der Boden der Feuerstelle wird heiß, daher muss die Feuerstelle auf einer geeigneten, nicht brennbaren Oberfläche stehen.
- Die Feuerstelle so aufstellen, dass sie mindestens 3 m entfernt von leicht entzündlichen Materialien wie z.B. Markisen, Holzterrassen oder Möbeln steht.
- Die Feuerstelle während des Betriebs nicht transportieren.
- Kohle oder Holz nur im windgeschützten Bereich anzünden.
- Einige Nahrungsmittel erzeugen brennbare Fette und Säfte. Die Feuerstelle regelmäßig reinigen, am besten nach jedem Gebrauch.
- Asche erst auskippen, wenn die Holzkohle vollständig ausgebrannt und abgekühlt ist.

Verbrennungs- und Unfallgefahr!



Die Feuerstelle, die sich darin befindliche Kohle oder Holz und das Grillgut werden während des Betriebs sehr heiß. Jeder Kontakt damit kann zu schwersten Verbrennungen führen.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.

Schutzmaßnahmen:



- Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Geräts hinweisen und durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen.
- Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten.
- Bei Verbrennungen gilt: Brandwunden müssen sofort ausreichend gekühlt werden. Das Aufsuchen eines Arztes wird empfohlen. Bei stärkeren Verbrennungen sollte der Notarzt verständigt werden (Notrufnummer ist in den jeweiligen Ländern unterschiedlich).
- Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.
- Ausreichend Abstand zur Flamme einhalten und nicht direkt in die Flamme oder Glut greifen.
- Beachte, dass die Feuerstelle sehr heiß wird. Fassen die Feuerstelle daher nur mit Ofenhandschuhen an.
- Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tragen.
- Nur trockene Anzünder oder spezielle Grill-Flüssig Anzünder entsprechend der EN 1860-3 als Anzündhilfe benutzen.
- Feuerstelle vor dem Reinigen bzw. Wegstellen vollständig abkühlen lassen.
- Während der Benutzung immer größte Sorgfalt ausüben. Bei Ablenkung kannst Du die Kontrolle über das Gerät verlieren.

- Sei stets aufmerksam und achte immer darauf, was Du tust. Das Produkt nicht benutzen, wenn Du unkonzentriert oder müde bist bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehst. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Fluchtwege, Türen, o. Ä. dürfen nicht versperrt werden!
- Den Feuertopf nicht in der Nähe von Eingängen oder viel begangenen Zonen aufstellen.

Verpuffungsgefahr!



Entzündliche Flüssigkeiten, die in die Glut gegossen werden, bilden Stichflammen oder Verpuffungen.

Schutzmaßnahmen:

- Niemals Zündflüssigkeit wie Benzin oder Spiritus verwenden.
- Auch keine mit Zündflüssigkeit getränkten Kohlestücke auf die Glut geben.

Vergiftungsgefahr!



Beim Verbrennen von Holzkohle, Grillbriketts etc. bildet sich Kohlenmonoxyd. Dieses Gas ist geruchlos und kann in geschlossenen Räumen tödlich sein!

Schutzmaßnahmen:

- Die Feuerstelle ausschließlich im Freien betreiben.

Gesundheitsgefahr!



Verwende keine Farbblösmittel oder Verdüner, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Gefahr für Kinder!



Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

Schutzmaßnahmen:

- Lasse Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
- Achte darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

Verletzungsgefahr!



An der Feuerstelle und ggf. an den Einzelteilen befinden sich zum Teil scharfe Kanten.



Schutzmaßnahmen:



- Achte auf scharfe Kanten an den Blechen und trage bei der Montage oder Transport Schutzhandschuhe.
- Mit den Einzelteilen der Feuerstelle vorsichtig umgehen, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaus und des Betriebes vermieden werden. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen.
- Während des Gebrauchs können sich Befestigungsstellen allmählich lockern und die Stabilität der Feuerstelle beeinträchtigen.
- Prüfe die Festigkeit der Verbindungsstellen vor jedem Gebrauch.

6 Montage

Eine ausführliche Montageanleitung findest Du unter **www.feuertopf.eu**.

Wenn möglich bitte ausdrücke und aufbewahren.

7 Bedienung

Verwendung als Feuerstelle

- 1 Nehme ggf. den Grillrost von der Feuerstelle ab.
- 2 Lege ausreichend feststoffliche Anzündhilfen in die Mitte der Feuerstelle.
Warnung: Beachten die Herstellerhinweise auf der Verpackung.
- 3 Schichte einige kleine Stücke trockenem abgelagertes Brennholz als Anzündhölzer in Form einer Pyramide um die Anzündhilfen.
- 4 Schichte abgelagertes Brennholz in Form einer Pyramide um die Anzündhölzer.
- 5 Zünde die Anzündhilfen mit einem langen Streichholz an.
- 6 Warte, bis sich eine ausreichend große Flamme an den Anzündhölzern entwickelt hat, bevor Du weitere Holzstücke auflegst.

Verwendung als Grill

Bitte beachte die Hinweise in der Bedienungsanleitung zu den Grilleinsätzen.

Diese findest Du unter **www.feuertopf.eu**.

8 Wartung und Reinigung

Deine Feuerstelle ist aus hochwertigen Materialien (1.4301) gefertigt. Dieser ist in gewissen Maßen korrosionsbeständig.

Wenn deine Feuerstelle in Gebrauch ist, können wegen der Hitzeeinwirkung Verfärbungen auftreten. Diese Verfärbungen sind ein normaler Vorgang und sind materialbedingt nicht zu vermeiden.

Die Edelstahlbleche können sich bei ungleichmäßiger Hitzeausdehnung leicht verziehen.

Das Verbrennen von harzhaltigem oder feuchtem Brennholz kann zu schwarzen Verfärbungen führen, die sich dauerhaft einbrennen können.

Während des Gebrauchs können sich Befestigungsstellen allmählich lockern und die Stabilität der Feuerstelle beeinträchtigen. Prüfe die Festigkeit der Verbindungsstellen vor jedem Gebrauch.

Verfärbungen durch Grillgut, Holz, Grillkohle oder Gebrauchsspuren wie Kratzer oder leichter Blechverzug, schränken die Funktion nicht ein und führen deshalb nicht zum Gewährleistungsfall.

Um die Oberflächen zu reinigen und zu pflegen, beachte bitte die folgenden Hinweise:

- Reinige die Feuerstelle regelmäßig, am besten nach jedem Gebrauch.
- Entferne lose Ablagerungen an der Feuerstelle mit einem nassen Schwamm.
- Reinigen die Feuerstelle gründlich mit Spülwasser oder mit handelsüblichem Backofen oder Grillreiniger. Beachten hierbei zwingend die Anwendungsvorschriften des Herstellers.
- Bei der Reinigung mit Reinigungspads aus Metall, ist darauf zu achten, dass diese aus Edelstahl sind, sonst können Rückstände dieser Wolle in den Poren der Edelstahlteile zurückbleiben und zu Rostbildung führen.

Beschädigungsgefahr!



Extreme Temperatur unterschied kann die Bleche stark verformen und dauerhaft beschädigen.

Schutzmaßnahme:



Kühle die Einzelteile nie mit Wasser o. Ä. ab. Einzelteile immer an der Luft abkühlen lassen.

9 Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Du über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen kannst. Werfe die Feuerstelle keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorge diese über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Deine kommunale Entsorgungseinrichtung. Vielen Dank! Beachte die aktuell geltenden Vorschriften. Setze Dich im Zweifelsfall mit Deiner Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

10 Garantie

Du hast eine qualitativ hochwertige Feuerstelle gekauft. www.Feuertopf.eu garantiert für ihre Grills und Feuerstelle im Rahmen ihrer Garantiebedingungen, bei normaler, freizeitmäßiger und nicht gewerblicher Nutzung für 12 (zwölf) Monate ab Kaufdatum für alle Teile hinsichtlich Fehlerhaftigkeit und Verarbeitungsfehler. Von der Garantie ausgenommen sind alle Verschleißteile, wie z.B. Grillroste, Tischplatten usw. Alle anderen Kosten wie Arbeitszeit, Transport, Fracht und Verpackung gehen im Garantiefall zu Lasten des Käufers. Der Vertreiber behält sich das Recht vor, evtl. entstandene Kosten selbst zu tragen oder an den Käufer weiter zu berechnen. Diese Garantie schließt nicht das Versagen oder Benutzerschwierigkeiten mit ein, die durch mutwillige Beschädigung, Missbrauch, Veränderung, falsche Anwendung, unvorsichtige Benutzung, Abnutzung, falsche Montage oder schlechte Wartung entstanden sind.

11 Service

Bei technischen Fragen wende dich bitte an uns. Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und verpackt. Sollte es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, helfen unsere Mitarbeiter gerne weiter.

12 Kontakt

Sascha Kläs & Joachim Fuchs GbR

Am Eichelkamp 137

D-40723 Hilden

+49 (0)2103 96 87 680

kontakt@feuertopf.eu

www.feuertopf.eu