


www.feuertopf.eu

Bedienungsanleitung

Tischplatte

Art. Nr.: TP 150 / TP 140 / TP 130



1 Allgemeines

Hallo Gartenfreundin, Hallo Gartenfreund,

vielen Dank, dass Du Zubehör für Deine Feuerstelle von **www.feuertopf.eu** gekauft hast. Damit Du lange Freude an diesem Artikel hast, solltest Du diese Bedienungsanleitung vorher sorgfältig gelesen haben.

Die hier vorliegende Bedienungsanleitung ist mit größter Sorgfalt angefertigt und macht Dich mit dem sicheren Betrieb dieser Feuerstelle vertraut.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln.

Beachte die im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

Durch diese Bedienungsanleitung geben wir Dir zweckdienliche Anweisungen, die ein sicherheits- und sachgerechtes Benutzen gewährleistet.

Bevor Du das Gerät benutzt!

Bitte prüfe, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wende Dich bitte direkt an uns.

Sollte dies der Fall sein, benutze den Artikel nicht, sondern benachrichtigen uns.

Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

ACHTUNG



Lesen vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Die Bedienungsanleitung unserer Produkte findest Du unter www.feuertopf.eu! Drucke diese für späteres Nachschlagen aus und bewahren diese auf!

2 Lieferumfang

1 Tischplatte

Technische Daten:

Produkt:	Tischplatte
Benennung:	Tischplatte
Art. Nr.:	TP150
Gewicht:	ca. 1kg
Abmessungen B x T x H [cm]:	ca. 50x50x2
Material Platte:	Bambus unbehandelt
Benennung:	Tischplatte
Art. Nr.:	TP140
Gewicht:	ca. 1kg
Abmessungen B x T x H [cm]:	ca. 40x40x2
Material Platte:	Bambus unbehandelt
Produkt:	Ablagetisch
Benennung:	Ablagetisch
Art. Nr.:	TP130
Gewicht:	ca. 0,5kg
Abmessungen B x T x H [cm]:	ca. 30x30+2
Material Platte:	Bambus unbehandelt

3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Tischplatte ist bestimmt als Auflagefläche auf unsere Feuerstellen genutzt zu werden.

Die Tischplatte ist ausschließlich zur Verwendung in Zusammenhang mit unseren Feuerstellen geeignet und nur zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt.

Verwende den Artikel nur, wenn die Feuerstelle nicht in Benutzung ist.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

4 Symbolerklärung

ZU DEINER SICHERHEIT

Folgende Symbole und Hinweise warnen vor möglichen Personen- oder Sachschäden oder geben dir Arbeitshilfen. Bitte beachte die Bedeutung folgender Symbol- und Hinweiserklärungen. Sie sind in Gefahrenstufen unterteilt:



Hohes Risiko!
Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.



Mittleres Risiko!
Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.

Brandgefahr!



Die Tischplatte ist aus Holz und kann brennen.

Schutzmaßnahmen:

- Die Tischplatte nur auf die Feuerstelle legen und als Tisch benutzen, wenn die Feuerstelle nicht als Feuerstelle oder Grill genutzt wird und vollständig erkaltet ist.

Gefahr für Kinder!



Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

Schutzmaßnahmen:

- Lasse Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
- Achte darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

6 Montage

- Lege die Tischplatte oben auf die vollständig erkaltete Feuerstelle.

7 Wartung und Reinigung

Um die Oberflächen zu reinigen und zu pflegen, beachte bitte die folgenden Hinweise:

- Tischplatte aus Bambus nicht in die Spülmaschine geben.
- Von Hand abspülen und abtrocknen.
- Möglichst aufrecht austrocknen lassen.
- Zur besonderen Pflege und optischen Auffrischung der Tischplatte gelegentlich mit etwas Speiseöl einreiben.

Beschädigungsgefahr!

Offene Flammen können die Tischplatte u. U. anzünden oder verfärben




Die Platte besteht aus unbehandeltem Holz und ist nicht wasserfest!

Schutzmaßnahme:

- Nur auf einer vollständig erkalteter Feuerstelle benutzen.
- Kein offenes Feuer oder glühende Kohle erlaubt.
- Die Holzplatte nicht dauerhaft im ungeschützten Außenbereich lagern.

8 Entsorgung



Die Verpackung und Tischplatte besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Du über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen kannst. Beachte die aktuell geltenden Vorschriften. Setze Dich im Zweifelsfall mit Deiner Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Vielen Dank!

9 Garantie

Du hast eine qualitativ hochwertige Feuerstelle gekauft. www.Feuertopf.eu garantiert für ihre Grills und Feuerstelle im Rahmen ihrer Garantiebedingungen, bei normaler, freizeitmäßiger und nicht gewerblicher Nutzung für 12 (zwölf) Monate ab Kaufdatum für alle Teile hinsichtlich Fehlerhaftigkeit und Verarbeitungsfehler. Von der Garantie ausgenommen sind alle Verschleißteile, wie z.B. Grillroste, Tischplatten usw. Alle anderen Kosten wie Arbeitszeit, Transport, Fracht und Verpackung gehen im Garantiefall zu Lasten des Käufers. Der Vertreiber behält sich das Recht vor, evtl. entstandene Kosten selbst zu tragen oder an den Käufer weiter zu berechnen. Diese Garantie schließt nicht das Versagen oder Benutzerschwierigkeiten mit ein, die durch mutwillige Beschädigung, Missbrauch, Veränderung, falsche Anwendung, unvorsichtige Benutzung, Abnutzung, falsche Montage oder schlechte Wartung entstanden sind.

10 Service

Bei technischen Fragen wende dich bitte an uns. Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und verpackt. Sollte es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, helfen unsere Mitarbeiter gerne weiter.

12 Kontakt

Sascha Kläs & Joachim Fuchs GbR

Am Eichelkamp 137

D-40723 Hilden

+49 (0)2103 96 87 680

kontakt@feuertopf.eu

www.feuertopf.eu